

## **Инструкция по эксплуатации**

1. Соберите ручку домкрата
2. Перед использованием домкрата несколько раз прокачайте домкрат при открытом управляющем клапане для наполнения каналов гидравлической жидкостью.

### **При подъеме автомобиля:**

1. Убедитесь, что автомобиль заторможен стояночной тормозной системой, либо установлены противооткатные упоры.
2. Разместите домкрат под автомобилем так, чтобы не возникло необходимости управлять им из под машины.
3. Закройте управляющий клапан поворотом по часовой стрелке. Оперировать ручкой домкрата до тех пор, пока опорная площадка домкрата не будет соприкасаться с грузом. Проверьте, чтобы опорная площадка была правильно расположена и нагрузка приходилась на её центр.
4. Поднимите автомобиль на необходимую высоту и подставьте страховочные упоры для поддержки груза.

### **Для опускания:**

1. Немного поднимите груз с помощью домкрата и уберите страховочные упоры.
2. Медленно поверните управляющий клапан против часовой на пол оборота. Не открывайте клапан более, чем на один полный оборот.
3. Сложите домкрат в крайнее нижнее положение для избежания коррозии при хранении.

### **Правила безопасности**

1. Никогда не превышайте норму загрузки домкрата.
2. Используйте домкрат только на ровной и твёрдой поверхности.
3. Следите за плотным соприкосновением груза и верхней частью опорной площадки домкрата.
4. При использовании нескольких домкратов сохраняйте синхронность в скорости подъема и распределения нагрузки.

### **Правила эксплуатации**

1. Для обеспечения безопасной длительной работы домкрата рекомендуется менять масло один раз в год. Используйте масло хорошего сорта. Для смены масла полностью опустите силовой цилиндр. Уберите резиновую пробку, положите домкрат набок и слейте масло в сливную емкость. Предотвращайте попадания грязи внутрь гидравлической системы.
2. Каждые три месяца рекомендуется смазывать маслом все точки вращения домкрата.
3. Следите за уровнем масла. Для добавления масла полностью опустите силовой цилиндр подъемника. Уберите резиновую пробку и залейте масло до проема перемычки.